



STOFF für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet	3-Sitzer mit Comfortmas- ter-Funktion Rücken mit Gasdruckfeder (2er Sitzteilung) hoher Rücken	3-Sitzer mit Comfortmas- ter-Funktion Rücken mit Gasdruckfeder hoher Rücken	3-Sitzer mit Comfortm.- Funkt. Rücken mit Gasdruckfeder hoher Rücken	2 1/2-Sitzer mit Comfortm.- Funkt. Rücken mit Gasdruckfeder hoher Rücken	2 1/2-Sitzer mit elektr. Comfortm.- Funkt. hoher Rücken	2-Sitzer mit Comfortm.- Funkt. Rücken mit Gasdruckfeder hoher Rücken	2-Sitzer mit elektr. Comfortm.- Funkt. hoher Rücken	Trapez-Sofa mit Comfortm.- Funkt. + Ablage Bitte Beizton angeben! Ges.breite: 224	Trapez- Sofa mit el. Comfortm.- Funkt. + Ablage Bitte Beizton angeben! Ges.breite: 224	Trapez-Sofa mit Comfortm.- Funkt. + Ablage abklappb. mittl. Rücken Bitte Beizton angeben! Ges. breite: 224
Verarbeitung: 										
Kunststoffgleiter Holz-Fuss Alu-Fuss	92 X 92 A 92 H	90 X 90 A 90 H	82 X 82 A 82 H	81 X 81 A 81 H	81 O 81 P 81 Q	80 X 80 A 80 H	80 O 80 P 80 Q	75 X 75 A 75 H	75 O 75 P 75 Q	72 X 72 A 72 H
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Liegefläche Gesamth./-t. Verbrauch	201/92/106 43/54	232/92/106 43/54	201/92/106 43/54	164/92/106 43/54	164/92/106 43/54	144/92/106 43/54	144/92/106 43/55	206/104/106 43/54	206/104/106 43/54	206/104/106 43/54
	-/160 9,60	-/160 11,55	-/160 10,65	-/160 8,70	-/160 8,50	-/160 7,85	-/160 7,75	-/160 11,85	-/160 11,45	-/160 11,70
ZUGABE										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
18										
20										
24										
27										
30										
33										
36										
LEDER										
18										
21										
22										
24										
27										
29										
30										
31										
33										
35										
37										
45										

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft
- Rückenspannteil:** echt
- sichtbare Holzteile in:** 43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte)
58 Wildeiche
- Trapezsofas Ablage:** 43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte)
57 Kernbuche
58 Wildeiche
- Ausführung Rücken:** Superlastic
Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen

Unter Modell-Nr. **4869** erhalten Sie Varianten mit Wall-Free-Beschlag.

benötigter Wandabstand für Comfortmaster-Funktion: 46 cm

Bei den elektrischen Varianten 81, 80, 75, 72, 70 und 28 ist das Bedienteil in der Armlehne integriert.

Comfortmaster-Funktion

1. Durch Körperdruck nach hinten bewegt sich die Fußstütze automatisch nach oben.
2. Die Verstellung der Rückenlehne erfolgt mit der innenliegenden Auslöseschleife zur sicheren stufenlosen Verstellung mittels Gasdruckfeder.
3. Mit leichtem Druck nach hinten bzw. vorne auf das obere Ende der Rückenlehne können Sie die Kopfstütze in der Neigung verstellen.



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.

erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten (gleicher Preis)

Achtung! Die Untergestell-Varianten „A“, „H“, „L“, „P“, „Q“ und „S“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2 cm höher.



STOFF für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet	Trapez-Sofa mit el. Comfortm.- Funkt. + Ablage abklappb. mittl. Rücken Bitte Beizton angeben!	Trapez-Sofa mit Comfortm.- Funkt. abklappb. mittl. Rücken mit Schmetterlings- ablage Holzart (BZT angeben)	Trapez-Sofa mit el. Comfortm.- Funkt. abklappb. mittl. Rücken mit Schmetterlings- ablage Holzart (BZT angeben)	3-Sitzer fester Sitz normaler Rücken	2 1/2-Sitzer fester Sitz normaler Rücken	2-Sitzer fester Sitz normaler Rücken	Sessel fester Sitz normaler Rücken Sitzbreite 38 cm	3-motorisch Aufstehhilfe mit Rollen	Sessel 2-motorig mit el. Comfortm.- Funktion mit Akku	Sessel 2-motorig mit el. Comfortm.- Funktion ohne Akku
Verarbeitung: salopp & leger	Ges.breite: 224 	Ges.breite: 224	Ges.breite: 224							
Kunststoffgleiter Holz-Fuss Alu-Fuss	72 O 72 P 72 Q	70 X 70 A 70 H	70 O 70 P 70 Q	62 X 62 A 62 H	61 X 61 A 61 H	60 X 60 A 60 H	32 X 32 A 32 H	29 G	28 K 28 L 28 S	28 O 28 P 28 Q
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Liegefläche Gesamth./-t. Verbrauch	206/104/106 43/54	206/104/106 43/54	206/104/106 43/54	200/92/94 43/54	163/92/94 43/54	143/92/94 43/54	75/92/94 43/54	85/88/108 46/53	87/92/106 43/54	87/92/106 43/54
ZUGABE	-/160 11,60	-/160 11,55	-/160 11,45	/ 8,35	/ 7,05	/ 6,50	/ 4,45	-/160 5,45	-/160 5,45	-/160 5,45
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
18										
20										
24										
27										
30										
33										
36										
LEDER										
18										
21										
22										
24										
27										
29										
30										
31										
33										
35										
37										
45										

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft
- Rückenspannteil:** echt
- sichtbare Holzteile in:** 43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte)
58 Wildeiche
- Trapezsofas Ablage:** 43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte)
57 Kernbuche
58 Wildeiche
- Ausführung Rücken:** Superlastic
Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen

Unter Modell-Nr. **4869** erhalten Sie Varianten mit Wall-Free-Beschlag.

benötigter Wandabstand für Comfortmaster-Funktion: 46 cm

Bei den elektrischen Varianten 81, 80, 75, 72, 70 und 28 ist das Bedienteil in der Armlehne integriert.

Comfortmaster-Funktion

1. Durch Körperdruck nach hinten bewegt sich die Fußstütze automatisch nach oben.
2. Die Verstellung der Rückenlehne erfolgt mit der innenliegenden Auslöseschleife zur sicheren stufenlosen Verstellung mittels Gasdruckfeder.
3. Mit leichtem Druck nach hinten bzw. vorne auf das obere Ende der Rückenlehne können Sie die Kopfstütze in der Neigung verstellen.



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.

erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten (gleicher Preis)

Achtung! Die Untergestell-Varianten „A“, „H“, „L“, „P“, „Q“ und „S“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2 cm höher.



STOFF für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet	Sessel mit Comfortm.- Funktion hoher Rücken	3-Sitzer (2er-Sitzteil- lung) fester Sitz hoher Rücken	3-Sitzer fester Sitz hoher Rücken	2 1/2-Sitzer fester Sitz hoher Rücken	2-Sitzer fester Sitz hoher Rücken	Sessel breit fester Sitz hoher Rücken	Sessel fester Sitz hoher Rücken Sitzbreite 38 cm	Hocker		
Verarbeitung: salopp & leger										
Kunststoffgleiter Holz-Fuss Alu-Fuss	28 X 28 A 28 H	19 X 19 A 19 H	12 X 12 A 12 H	11 X 11 A 11 H	10 X 10 A 10 H	08 X 08 A 08 H	04 X 04 A 04 H	01 X 01 A 01 H		
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Liegefläche Gesamth./-t. Verbrauch	87/92/106 43/54	200/92/106 43/54	200/92/106 43/54	163/92/106 43/54	143/92/106 43/54	87/92/106 43/54	75/92/106 43/54	65/53/42 42/		
ZUGABE										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
18										
20										
24										
27										
30										
33										
36										
LEDER										
18										
21										
22										
24										
27										
29										
30										
31										
33										
35										
37										
45										

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft
- Rückenspannteil:** echt
- sichtbare Holzteile in:** 43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte)
58 Wildeiche
- Trapezsofas Ablage:** 43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte)
57 Kernbuche
58 Wildeiche
- Ausführung Rücken:** Superlastic
Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen

Unter Modell-Nr. **4869** erhalten Sie Varianten mit Wall-Free-Beschlag.

benötigter Wandabstand für Comfortmaster-Funktion: 46 cm

Bei den elektrischen Varianten 81, 80, 75, 72, 70 und 28 ist das Bedienteil in der Armlehne integriert.

Comfortmaster-Funktion

1. Durch Körperdruck nach hinten bewegt sich die Fußstütze automatisch nach oben.
2. Die Verstellung der Rückenlehne erfolgt mit der innenliegenden Auslöseschleife zur sicheren stufenlosen Verstellung mittels Gasdruckfeder.
3. Mit leichtem Druck nach hinten bzw. vorne auf das obere Ende der Rückenlehne können Sie die Kopfstütze in der Neigung verstellen.



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.

erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten (gleicher Preis)

Achtung! Die Untergestell-Varianten „A“, „H“, „L“, „P“, „Q“ und „S“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2 cm höher.